

VENTILATSIOONISEADME ETTEVALMISTUS TALVEKS

Ventilatsiooniseadme ettevalmistamine talveks on lihtsamas versioonis igale seadme omanikule jõukohane ent mitte kõigil ei jagu selleks aega. Mõistlik on enne talve algust tellida seadme hooldus ja kontroll mõne pädeva hooldusfirma käest. Mida aga täpsemalt teha kui soovite sügishooldust ise teha? Allpoolt leiate siis lühikese ülevaate, täpsem info on aga toodud seadmete juhendis.

ÕIGE ÕHUVOOL, KONDENSAADI PROBLEEMID

Õige õhuvoolu tagamiseks ja kondensaadi probleemide vältimiseks, on tähtis vahetada õhufiltrid õigel ajal. Filtreid vahetage vastavalt vajadusele või vähemalt kaks korda aastas, sügisel ja kevadel pärast õietolmu hooaega.

Mustad filtrid võivad põhjustada järgmisi probleeme:

1. Valed õhuhulgad ja sellest tulenevalt suuremad elektriarved ja müraprobleemid.
2. Ventilatsiooniseadme sisse kogunev niiskus põhjustab pöörleva soojusvaheti jäätumist talvel, mis kahjustab rootori rihma ja halvemal juhul rihm puruneb.

Õhufiltrite vahetamisega samal ajal kontrollige ka elektrikaloreifeeri tööd (kas see lülitub sisse ja välja?) ja rootori rihma (kas see on pingul, ega ei ole katki?). Vajadusel pingutage soojusvaheti rihma või asendage uuega. Täpsemad juhised leiate seadmete hooldusjuhendist.

KASUTAMINE JAHEDAL AASTAAJAL

Sügisel, talvel ja kevadel tuleb ventilatsiooniseadme kasutamisel järgida neid põhimõtteid:

1. Kui inimesed viibivad ruumides, siis peab töötama tavakiirusel "HOME".
2. Madalat "AWAY" kiirust ei tohi talvel kasutada.
3. Kui ruumides tekib palju niiskust, näiteks peale dušši all käimist või pesu pesemist, lülitage ventilatsiooniseade mõneks ajaks tööle suure "MAX" kiirusega. Seda selleks et vältida kondensaadi probleeme nii siseruumides (hallitus pesuruumi nurkades, tilkuv lagi jne.) kui ventilatsiooniseadmes endas (rootori jäätumine talvel). Kõige mugavam on siin kasutada juhtpaneeli või mobiiliäpi vastavat taimer funktsiooni.
4. Soovitav sissepuhkeõhu temperatuur seadistage ruumiõhust paar kraadi madalamaks, näiteks +20 °C tavakiirusel ja +18 °C kui ruumid on tühjad.

TÄHELEPANU:

1. Kui ventilatsiooniagregaadiga on ühendatud leiliruumi väljatõmme, siis sauna kasutamise ajal peab see väljatõmme olema suletud.
2. Kui ventilatsiooniagregaadiga on ühendatud köögikubu, siis tuleb talveks elektriline järelküte kindlasti sisse lülitada.
3. Väga külma ilma korral kontrollige õues olevaid õhuvõtu ja väljaviske resti. Lumest või jääst ummistunud rest võib põhjustada soojusvaheti jäätumist ja rootori rihma ohtlikku kulumist ning lõpuks rihma purunemist.
4. Väga külma ja kuiva ilma korral võib heitõhu väljaviskeelement jäätuda. Tänu sellele väheneb rootor soojusvahetit läbiva sooja väljatõmbeõhu hulk ja selle tulemusena soojusvaheti jäätub. Kontrollige heitõhu välisrestit ja vajadusel puhastage.