

116734-01 2018-03



Flexit GO

ART.NR. 116733

NO	INSTALLASJONSVEILEDNING Aksesspunkt
SV	INSTALLATIONSANVISNING Accesspunkt
DA	INSTALLATIONSVEJLEDNING Adgangspunkt
FI	ASENNUSOHJE Liitäntäpiste
EN	INSTALLATION INSTRUCTIONS Access point

FLEXIT GO

NO Innhold

1.	Før oppstart	4
2.	Konfigurere tilgangspunkt	4
	2.1. Modus tilgangspunkt (standard)	4
	2.2. Klientmodus	5
	2.3. Strømforsyning via PoE-injektor	5
3.	Tekniske data	6
	3.1. Mål	6
	3.2. Omgivelsesforhold	6
	3.3. Elektriske spesifikasjoner	6
	3.4. Spesifikasjoner trådløs tilkobling	g6

sv Innehåll

1.	Innan d	lu börjar	7
2.	Konfigu	irera åtkomstpunkten	7
	2.1. Åtl	komstpunktläge (standard)	7
	2.2. Kli	entläge	8
	2.3. Sä	tt på via PoE-injektor	8
3.	Teknisk	a data	9
	3.1. Må	ått	9
	3.2. Or	ngivningskrav	9
	3.3. Ele	ektriska specifikationer	9
	3.4. Sp	ecifikationer för trådlös anslutning	9

DA Indhold

1.	Inden du starter	10
2.	Konfigurering af adgangspunktet	10
	2.1. Adgangspunkttilstand (standard)	10
	2.2. Klienttilstand	11
	2.3. Strømforsyning via PoE-injector	11
3.	Tekniske data	12
	3.1. Mål	12
	3.2. Omgivelsesforhold	12
	3.3. Elektriske specifikationer	12
	3.4. Specifikationer for trådløs tilslutning.	12

Sisällys

FI

1.	Ennen käyttöä	
2.	Liitäntäpisteen ko	nfigurointi13
	2.1. Liitäntäpistet	ila (oletus)13
	2.2. Asiakastila	
	2.3. Kytke virta Po	E-injektorin kautta14
3.	Tekniset tiedot	15
	3.1. Mitat	
	3.2. Ympäristön c	losuhteet15
	3.3. Sähkötiedot	
	3.4. Langattomar	yhteyden tiedot15

EN Contents

1.	Before your start	16
2.	Configure the Access Point	16
	2.1. Access Point Mode (Default)	16
	2.2. Client Mode	17
	2.3. Power on via PoE Injector	17
3.	Technical data	18
	3.1. Dimensions	
	3.2. Ambient conditions	18
	3.3. Electrical specification	18
	3.4. Wireless connection specifications	18

3

F	I	F	Х	I	Т	G	\cap
Г	L		\wedge	I.	1	G	\cup

1. Før oppstart

NO

Hvilket modus trenger du? Se tabellen for å velge riktig modus.			
Scenario	Driftsmodus		
Lokal tilkobling til Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet dersom nettverk ikke er tilgjengelig.	Modus tilgangspunkt (Standarmodus)		
Koble Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet til et trådløst nettverk dersom kabeltilkobling (Ethernet) ikke er mulig.	Klientmodus		

2. Konfigurere tilgangspunkt

2.1. MODUS TILGANGSPUNKT (STANDARD)

Lokal tilkopling til Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet ditt dersom det ikke finnes noe nettverk.



4

- 1. Følg trinn A til D i diagrammet for å kople til tilgangspunktet.
- Slå på tilgangspunktet, vent til Strøm-(し) og Trådløs-(ふ) diodene lyser stabilt, og bruk standard-SSID og passordet som står på etiketten til tilgangspunktet for å kople til Wi-Fi-nettverket.
- 3. Kople til Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet ved hjelp av Flexit Go Appen på din mobile enhet.

🔁 FLEXIT.

2.2. KLIENTMODUS

Kopler Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet til et trådløst nettverk.



- 1. Følg trinn A til D i diagrammet for å kople til tilgangspunktet.
- Slå på tilgangspunktet, vent til Strøm-(𝔄) og Trådløs-(𝔅) diodene lyser stabilt, og bruk standard-SSID og passordet som står på etiketten til tilgangspunktet for å kople til Wi-Fi-nettverket.
- 3. Åpne en nettleser og skriv inn 192.168.0.254.net. Logg deretter på med admin (små bokstaver) som både brukernavn og passord.
- 4. Klikk på Hurtiginnstallering og klikk Neste.
- 5. Velg eventuelt nytt passord og klikk så Neste.
- 6. Velg klientmodus og klikk Neste. Følg den trinnvise anvisningen for å fullføre konfigurasjonen.
- 7. Nå er Flexit Nordic / Nordic Eco-produktet ditt koplet til internett.

2.3. STRØMFORSYNING VIA POE-INJEKTOR

Hvis tilgangspunktet er plassert langt fra en stikkontakt, kan enheten forsynes med strøm via den passive PoEinjektoren som følger med. Merk: Den passive PoE-injektoren støtter en kabellengde på opptil 30 m, men verdien kan variere avhengig av omgivelsene.



5

NC

3. Tekniske data

3.1. MÅL

NO

 Totale mål (h x b x d):
 36 x 181 x 125 mm

 Vekt:
 ± 0,20 kg

3.2. OMGIVELSESFORHOLD

Driftstemperaturområde: 0 til 40 °C Temperaturområde ved transport og oppbevaring: -40 til 70°C Relativ fuktighet: 10–90 %, uten kondens

3.3. ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

Strømkilde:9 V DCMaks. strømforbruk:0,6 A

3.4. SPESIFIKASJONER TRÅDLØS TILKOBLING

Kommunikasjonsfrekvens: 2,4 GHz Kommunikasjonsstandarder: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

> Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.



1. Innan du börjar

Vilket läge behöver du? Se tabellen för att välja ett lämpligt läge.			
Scenarier	Driftlägen		
Lokal anslutning till Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkten om inget nätverk är tillgängligt	Åtkomstpunktläge (standardläge)		
Anslut Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkten till ett trådlöst nätverk om ingen kabelanslutning (Ethernet) är möjlig	Klientläge		

2. Konfigurera åtkomstpunkten

2.1. ÅTKOMSTPUNKTLÄGE (STANDARD)

Lokal anslutning till din Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt om det inte finns något nätverk.



- 1. Anslut åtkomstpunkten enligt steg A till D i diagrammet.
- Sätt på åtkomstpunkten, vänta tills lysdioderna för ström (𝔄) och trådlöst (Ѧ) lyser med fast sken och använd standard-SSID och lösenordet tryckt på etiketten på åtkomstpunkten för att ansluta till dess Wi-Fi-nätverk.
- 3. Anslut till Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkten med hjälp av Flexit Go-appen på din mobila enhet

FLEXIT GO

2.2. KLIENTLÄGE

Ansluter din Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt till ett trådlöst nätverk.



- 1. Anslut åtkomstpunkten enligt steg A till D i diagrammet.
- Sätt på åtkomstpunkten, vänta tills lysdioderna för ström (^U) och trådlöst (^A) lyser med fast sken och använd standard-SSID och lösenordet tryckt på etiketten på åtkomstpunkten för att ansluta till dess Wi-Fi-nätverk.
- 3. Öppna en webbläsare och ange 192.168.0.254. net. Logga sedan in genom att använda admin (små bokstäver) som både användarnamn och lösenord.
- 4. Klicka på Snabbinstallation och klicka på Nästa.
- 5. Byt inloggningslösenord om du vill och klicka sedan på Nästa.
- 6. Välj klientläge och klicka på Nästa. Följ anvisningarna steg för steg för att slutföra konfigurationen.
- 7. Nu är din Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt ansluten till internet.

2.3. SÄTT PÅ VIA POE-INJEKTOR

Sätt på enheten med den medföljande passiva PoEinjektorn när åtkomstpunkten är långt från ett eluttag.



Observera: Den passiva PoEinjektorn stöder en kabellängd på upp till 30 meter, men värdet kan variera beroende på miljön.



8



SV

3. Tekniska data

3.1. MÅTT

Totala mått (h x b x d): 36 x 181 x 125 mm Vikt: ± 0,20 kg

3.2. OMGIVNINGSKRAV

Driftstemperatur: 0 till 40 °C Temperaturområde vid transport och förvaring: -40 till 70 °C Relativ luftfuktighet: 10–90 %, ickekondenserande

3.3. ELEKTRISKA SPECIFIKATIONER

Strömkälla:	9 V DC
Maximal strömförbrukning:	0,6 VA

3.4. SPECIFIKATIONER FÖR TRÅDLÖS ANSLUTNING

Kommunikationsfrekvens:	2,4 GHz
Kommunikationsstandarder:	IEEE 802.11n,
	IEEE 802.11g,
	IEEE 802.11b

9

FLEXIT GO

🖾 FLEXIT.

1. Inden du starter

DA

Hvilken tilstand skal du bruge? Se tabellen for at vælge en korrekt driftstilstand.			
Scenarier	Driftstilstande		
Lokal forbindelse til Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet, hvis der ikke er et tilgængeligt netværk	Adgangspunkttilstand (standardtilstand)		
Opret forbindelse med Flexit Nordic-/Nordic Eco-produktet til et trådløst netværk, hvis der ikke er mulighed for kabelforbindelse (Ethernet)	Klienttilstand		

2. Konfigurering af adgangspunktet

2.1. ADGANGSPUNKTTILSTAND (STANDARD)

Lokal forbindelse til dit Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt, hvis der ikke findes et netværk.



- 1. Opret forbindelse til adgangspunktet som vist i trin A til D i diagrammet.
- Tænd for adgangspunktet, og vent, indtil LEDlamperne Power (U) og Wireless (S) lyser stabilt. Brug standard-SSID'et og -adgangskoden, der er trykt på mærkatet på adgangspunktet, for at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket.
- 3. Opret forbindelse til Flexit Nordic-/Nordic Ecoproduktet ved hjælp af Flexit Go-appen på din mobile enhed.

2.2. KLIENTTILSTAND

Tilslutter dit Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt til et trådløst netværk.



- 1. Opret forbindelse til adgangspunktet som vist i trin A til D i diagrammet.
- Tænd for adgangspunktet, og vent, indtil LEDlamperne Power () og Wireless () lyser stabilt. Brug standard-SSID'et og -adgangskoden, der er trykt på mærkatet på adgangspunktet, for at oprette forbindelse til Wi-Fi-netværket.
- 3. Åbn en webbrowser, og indtast 192.168.0.254.net. Log derefter på med admin (kun små bogstaver) som både brugernavn og adgangskode.
- 4. Klik på Quick Setup og derefter Next.
- 5. Vælg eventuelt et nyt Login Password, og klik på Next.
- 6. Vælg Client Mode, og klik på Next. Følg den trinvise vejledning for at afslutte konfigurationen.
- 7. Dit Flexit Nordic-/Nordic Eco-produkt er nu forbundet med internettet.

2.3. STRØMFORSYNING VIA POE-INJECTOR

Hvis adgangspunktet er placeret langt fra en stikkontakt, kan enheden forsynes med strøm via den medfølgende passive PoE-injector. OBS! Den passive PoE-injector understøtter en kabellængde på op til 30 meter, men værdien kan variere afhængigt af miljøet.



FLEXIT GO

DA

3. Tekniske data

3.1. MÅL

DA

 Samlede mål (H x B x D):
 36 x 181 x 125 mm

 Vægt:
 ± 0,20 kg

3.2. OMGIVELSESFORHOLD

Driftstemperaturområde:	0 til 40 °C
Forsendelses- og opbevar	ingstemperatur:
	-40 til +70 °C
Relativ luftfugtighed:	10-90 %, ikke-
	kondenserende

3.3. ELEKTRISKE SPECIFIKATIONER

Strømforsyning:	9 V DC
Maksimalt strømforbrug:	0, 6 A

3.4. SPECIFIKATIONER FOR TRÅDLØS TILSLUTNING

Kommunikationsfrekvens:	2,4 GHz
Kommunikationsstandarder:	IEEE 802.11n,
	IEEE 802.11g,
	IEEE 802.11b

.

Vores produkter udvikles løbende, og vi forbeholder os derfor retten til ændringer. Vi fralægger os endvidere ethvert ansvar for eventuelle trykfejl.



1. Ennen käyttöä

Minkä toimintatilan tarvitset? Katso taulukosta haluamasi toimintatila.		
Skenaario	Toimintatila	
Paikallinen yhteys Flexit Nordic- / Nordic Eco -tuotteeseen, jos verkkoa ei ole saatavilla.	Liitäntäpiste (oletustila)	
Kytke Flexit Nordic- / Nordic Eco -tuote langattomaan verkkoon, jos langallista (Ethernet) paikallisverkkoa ei ole saatavilla.	Asiakastila	

2. Liitäntäpisteen konfigurointi

2.1. LIITÄNTÄPISTETILA (OLETUS)

Paikallinen yhteys Flexit Nordic- / Nordic Eco -tuotteeseen, jos verkkoa ei ole saatavilla.



- 1. Kytke liitäntäpiste kaaviossa esitettyjen vaiheiden A–D mukaisesti.
- Kytke virta liitäntäpisteeseen ja odota, kunnes virta-(U) ja langaton- (A) merkkivalot syttyvät ja palavat yhtenäisesti. Käytä oletus-SSID:tä (verkon nimeä) ja salasanaa, jonka näet liitäntäpisteeseen painetusta merkistä voidaksesi liittyä Wi-Fi-verkkoon.
- 3. Kytke Flexit Nordic- / Nordic Eco-tuote käyttämällä Flexit Go -sovellusta mobiililaitteellasi.

2.2. ASIAKASTILA

Kytkee Flexit Nordic- / Nordic Eco -tuotteesi langattomaan verkkoon.



- 1. Kytke liitäntäpiste kaaviossa esitettyjen vaiheiden A–D mukaisesti.
- Kytke virta liitäntäpisteeseen ja odota, kunnes virta-(U) ja langaton- (A) merkkivalot syttyvät ja palavat yhtenäisesti. Käytä oletus-SSID:tä (verkon nimeä) ja salasanaa, jonka näet liitäntäpisteeseen painetusta merkistä voidaksesi liittyä Wi-Fi-verkkoon.
- 3. Avaa verkkoselain ja kirjoita 192.168.0.254.net. Kirjaudu sitten sisään kirjoittamalla admin (pienin kirjaimin) käyttäjänimeksi ja salasanaksi.
- 4. Valitse sen jälkeen Quick Setup ja Next.
- 5. Vaihda sisäänkirjautumissalasanaa halutessasi ja valitse Next.
- 6. Valitse Client mode ja sitten Next. Noudata vaihe vaiheelta eteneviä ohjeita konfiguroinnin loppuunsaattamiseksi.
- 7. Flexit Nordic- / Nordic Eco -tuotteesi on nyt kytketty Internetiin.

2.3. KYTKE VIRTA POE-INJEKTORIN KAUTTA

Kytke laitteeseen virta mukana olevan passiivisen PoEinjektorin avulla, kun liitäntäpiste sijaitsee kaukana virtalähteestä.



Huomaa: Passiivinen PoEinjektori tukee jopa 30 metrin kaapelinpituutta, mutta arvo saattaa vaihdella ympäristön mukaan.





3. Tekniset tiedot

3.1. MITAT

 Kokonaismitat (K × L × S):
 36 x 181 x 125 mm

 Paino:
 ± 0,20 kg

3.2. YMPÄRISTÖN OLOSUHTEET

Käyttölämpötila-alue:	0–40 °C
Lämpötila-alue kuljetuksen	ja säilytyksen aikana:
	–40 70 °C
Suhteellinen kosteus:	10–90 %, tiivistymätön

3.3. SÄHKÖTIEDOT

Verkkovirtalähde:9 V DCEnimmäisvirrankulutus:0,6 VA

3.4. LANGATTOMAN YHTEYDEN TIEDOT

Tietoliikennetaajuus:	2,4 GHz
Standardi:	IEEE 802.11n,
	IEEE 802.11g,
	IEEE 802.11b

1. Before your start

ΕN

Which mode do you need? Please refer to the table to choose a proper mode.	
Scenarios	Operating Modes
Local connection to the Flexit Nordic-/Nordic Eco-product if no network is available	Access Point Mode (Default Mode)
Connect the Flexit Nordic-/Nordic Eco-product to a wireless network if no wired (Ethernet) connection is possible	Client Mode

2. Configure the Access Point

2.1. ACCESS POINT MODE (DEFAULT)

Local connection to your Flexit Nordic-/Nordic Ecoproduct if no network exist.



16

- 1. Connect the access point according to Step A to D in the diagram.
- 2. Power on the access point, wait until the Power (^U) and Wireless (^A) LEDs are lit and stable, and use the default SSID and Password printed on the label of the access point to join its Wi-Fi network.
- 3. Connect to the Flexit Nordic-/Nordic Eco-product using the Flexit Go App on your mobile device

🔁 FLEXIT.

2.2. CLIENT MODE

Connects your Flexit Nordic-/Nordic Eco-product to a wireless network.



- 1. Connect the access point according to Step A to D in the diagram.
- 2. Power on the access point, wait until the Power (也) and Wireless (♠) LEDs are lit and stable, and use the default SSID and Password printed on the label of the access point to join its Wi-Fi network.
- 3. Launch a web browser and enter 192.168.0.254. net. Then log in using admin (all lowercase) for both username and password.
- 4. Click Quick Setup and click Next.
- 5. Change Login Password if you want and then click Next.
- 6. Select Client mode and click Next. Follow the stepby-step instructions to complete the configuration.
- 7. Now your Flexit Nordic / Nordic Eco-product is connected to internet.

2.3. POWER ON VIA POE INJECTOR

Power the device with the included passive PoE injector when the access point is located far from a power outlet.



Note: The passive PoE injector supports a cable length up to 30 meters, but the value may vary due to the environment.



FLEXIT GO

ΕN

Technical data 3.

3.1. DIMENSIONS

ΕN

Overall dimensions (h x w x d): 36 x 181 x 125 mm Weight: ± 0,20 kg

3.2. AMBIENT CONDITIONS

Operating Temperature Range: 0 to 40 °C Shipping & Storage Temperature Range: -40 to 70°C Relative Humidity:

10 - 90%, noncondensing

3.3. ELECTRICAL SPECIFICATION

9 V DC Mains Power Source: Maximum power consumption: 0,6 A

3.4. WIRELESS CONNECTION SPECIFICATIONS

Communication frequency:	2,4 GHz
Communication standards:	IEEE 802.11n,
	IEEE 802.11g,
	IEEE 802.11b

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.



FLEXIT GO

• •

.



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje www.flexit.no